




CHRONOSWISS

C. 111

INSTRUCTIONS FOR USE – GUARANTEE // **MANUFACTURE**



Bedienungsanleitung

- 1.0 Krone – In dieser Position wird die Uhr von Hand aufgezogen
- 1.1 Zeigerstellung
- 2.0 Sekundenzeiger
- 3.0 Minutenzeiger
- 4.0 Stundenzeiger

Operating Instructions

- 1.0 The crown – The clock is wound up manually in this position
- 1.1 Adjusting the hands
- 2.0 Second hand
- 3.0 Minute hand
- 4.0 Hour hand

Mode d'emploi

- 1.0 Couronne – Dans cette position, la montre se remonte a la main
- 1.1 Position des aiguilles
- 2.0 Aiguille de seconde
- 3.0 Aiguille des minutes
- 4.0 Aiguille d'heure

Istruzioni per l'uso

- 1.0 Corona – In questa posizione l'orologio viene caricato a mano
- 1.1 Posizione della lancette
- 2.0 Lancetta dei secondi
- 3.0 Lancetta dei minuti
- 4.0 Lancetta delle ore

Instruções de funcionamento

- 1.0 A coroa - a corda do relógio é carregada manualmente nesta posição
- 1.1 Acerto dos ponteiros
- 2.0 Ponteiro dos segundos
- 3.0 Ponteiro dos minutos
- 4.0 Ponteiro das horas

使用说明

- 1.0 表冠：表冠处于此位置时可以手动上链
- 1.1 调校指针
- 2.0 秒针
- 3.0 分针
- 4.0 时针

操作説明

- 1.0 リューズ - ゼンマイ巻上げ位置
- 1.1 リューズ - 時刻調整位置
- 2.0 秒針
- 3.0 分針
- 4.0 時針



CHRONOSWISS

Chronoswiss AG
www.chronoswiss.com